

<b>Bahnbetrieb</b>	<b>Trassenmanagement</b>
<b>ETCS-Zugkategorie eingeben</b>	<b>402.0211</b> <b>Seite 1</b>

## 1 Allgemeines

- |   |  |
|---|--|
| <p>(1) Für das Tunnelbegegnungsverbot ist es erforderlich, aus Gründen des Brand- und Katastrophenschutzes in Tunneln und aus aerodynamischen Gründen signaltechnisch sicher in Tunneln ab 1000m Länge mögliche Begegnungen und Überholungen von Reise- und Güterzügen festzustellen und auszuschließen.</p> <p>In Tunneln bis 1000m Länge kommen ggf. Geschwindigkeitsrestriktionen zum Tragen, die systemseitig (im Tunnelbegegnungsverbotssystem) hinterlegt werden.</p>   | <p><b>Definition</b></p>                 |
| <p>(2) Aus Sicherheitsgründen müssen Begegnungen- und Überholungen von Reise- und Güterzügen in den zweigleisigen Tunneln der Strecke Erfurt-Nürnberg zwischen den Betriebsstellen Bf. Unterleiterbach und Bf. Erfurt Hbf ausgeschlossen bzw. eingeschränkt werden.</p>   | <p><b>Anwendungsbereich</b></p>          |
| <p>(3) Züge, die sowohl Reisende befördern, als auch Güterwagen beinhalten, dürfen auf der Strecke Erfurt-Nürnberg zwischen den Betriebsstellen Erfurt und Unterleiterbach nicht verkehren (z.B. Autoreisezüge, Rollende Landstraße, Militärzüge mit Personentransport).</p>  | <p><b>Ausgeschlossene Züge</b></p>       |
| <p>(4) Alle Züge, die auf der Strecke nach (2) verkehren, müssen einer Zugart (ETCS-Zugart) zugeordnet werden, damit das Tunnelbegegnungsverbot systemtechnisch umgesetzt werden kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Reisenden besetzte Züge werden der ETCS-Zugart „Reisezug“ zugeordnet,</li> <li>- Züge, die Güterwagen beinhalten, werden der ETCS-Zugart „Güterzug“ zugeordnet,</li> <li>- Züge die nicht mit Reisenden besetzt sind und keine Güterwagen beinhalten (z.B. Leerreisezüge, Lokfahrten, Fahrten mit Nebenfahrzeugen, Mess- und Wartungsfahrten), werden grundsätzlich der ETCS-Zugart „Reisezug“ zugeordnet, sofern nicht Absatz 6 zutrifft.</li> </ul> | <p><b>Zuordnung nach ETCS-Zugart</b></p> |
| <p>(5) Die für den betroffenen Zug zutreffende Zugart ist im Anhang 1 dieses Moduls aufgeführt.</p>   | <p><b>402.0211A01</b></p>                |
| <p>(6) Die ETCS-Zugart wird - sofern nicht fest im ETCS-Fahrzeuggerät einprogrammiert - vor Abfahrt des Zuges in das Fahrzeuggerät eingegeben. Das EVU teilt daher dem zuständigen Personal die zutreffende ETCS-Zugart mit.</p>  | <p><b>Eingabe der ETCS-Zugart</b></p>    |