



pathOS Quick-Reference-Guide Traktionsartwechsel / Akku laden anmelden

Der Traktionsartwechsel (Systemwechselhalt) wird im Reiter „Laufweg“ unter „TRAINACTIVITY“ eingetragen

- „Kundenhalt“ oder „Durchfahrt“ auswählen. Für Akku laden ist Kundenhalt erforderlich, Traktionsartwechsel ist auch bei Durchfahrt möglich.
- TRAINACTIVITY 0004 auswählen
- Mit OK bestätigen

Achtung:

Zusätzlich zur Trainactivity ist an der Betriebsstelle auch die Zugcharakteristik zu ändern

☐ Durchfahrt ☒ Kundenhalt ☐ Bedarfshalt

TRAINACTIVITY
0004 Systemwechselhalt

Das Laden von Akkus wird ebenfalls im Reiter „Laufweg“ unter „TRAINACTIVITY“ angemeldet.

- „Kundenhalt“ auswählen
- TRAINACTIVITY 0049 auswählen (Einfach AKKU eingeben)
- Auf ausreichende Haltedauer achten -> fahrzeugabhängig, Beispiel 1h.
- Mit OK bestätigen

PFLICHTANGABE TRAINACTIVITY

MINDESTHALTEDAUER

☐ Durchfahrt ☒ Kundenhalt ☐ Bedarfshalt

01 : 00 : 00 ⌚

KENNZEICHNER

ZEITANGABE *

TAGESSPRUN...

Späteste Ar ▼

11 : 00 : 00 ⌚

+ 0 Tage



KENNZEICHNER

ZEITANGABE *

TAGESSPRUN...

Früheste Al ▼

12 : 00 : 00 ⌚

+ 0 Tage



TRAINACTIVITY

0049 Ladehalt für Akku-Triebfahrzeug



Kontakt: pathOS@deutschebahn.com

Handbuch (Kapitel 3g)

Erklärvideo

Stand: 07/2026