

Beabsichtigte Änderungen – Ril 302.9204Z01
betrieblisch-technisches / netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./ Pkt	Regelung alt	Regelung neu	Änderungsgrund/Anmerkungen
Bewijs van kennisgeving Nachweis der Bekanntgaben	14.12.2025	13.12.2026	Aktualisierung des Datums
3.1 Verstandiging des Zugpersonals/Inlichten van het treinpersoneel	Kein digitaler Befehl		Anwendung der digitalen Varianten des deutschen und niederländischen Befehls
	Der Fahrdienstleiter Emmerich diktiert die Befehle/‘European Instructions’.	Nach Verständigung zwischen Fdl Emmerich und Tf kann die Anwendung „Digitaler Befehl“ angewendet werden. Abweichend zu Ril 408.0412 (DB) können Befehle weiterhin diktiert werden. Für den niederländischen Streckenabschnitt kann der ‚Digitale European Instruction‘ verwendet werden. Ist diese Funktionalität nicht verfügbar wird auf die Rückfallebene zurückgegriffen: den schriftlichen European Instruction.	

Beabsichtigte Änderungen - Ril 302.9204Z01
betriebllich-technisches / netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./ Pkt	Regelung alt	Regelung neu	Änderungsgrund/Anmerkungen																																																																
2.6.3 Neigung			Anpassung an aktuelle Gefälletafeln für den deutschen Streckenteil.																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rijrichting Zevenaar Oost – Emmerich</th> </tr> <tr> <th>Tussen</th> <th>en</th> <th colspan="2">‰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Km 109,798</td> <td>Km 111,026</td> <td colspan="2">2,5 (oplopend naar Emmerich/steigt in Richtung Emmerich)</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost</th> </tr> <tr> <td>Km 111,026</td> <td>Km 109,798</td> <td colspan="2">2,3 (aflopend naar Zevenaar/fällt in Richtung Zevenaar)</td> </tr> </tbody> </table>	Rijrichting Zevenaar Oost – Emmerich				Tussen	en	‰		Km 109,798	Km 111,026	2,5 (oplopend naar Emmerich/steigt in Richtung Emmerich)		Rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost				Km 111,026	Km 109,798	2,3 (aflopend naar Zevenaar/fällt in Richtung Zevenaar)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rijrichting Zevenaar Oost – Emmerich (Nederland/Niederlande)</th> </tr> <tr> <th>Tussen</th> <th>en</th> <th colspan="2">‰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Km 109,798</td> <td>Km 111,026</td> <td colspan="2">2,5 (oplopend naar Emmerich/steigt in Richtung Emmerich)</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost (Nederland/Niederlande)</th> </tr> <tr> <td>Km 111,026</td> <td>Km 109,798</td> <td colspan="2">2,3 (aflopend naar Zevenaar/fällt in Richtung Zevenaar)</td> </tr> </tbody> </table>	Rijrichting Zevenaar Oost – Emmerich (Nederland/Niederlande)				Tussen	en	‰		Km 109,798	Km 111,026	2,5 (oplopend naar Emmerich/steigt in Richtung Emmerich)		Rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost (Nederland/Niederlande)				Km 111,026	Km 109,798	2,3 (aflopend naar Zevenaar/fällt in Richtung Zevenaar)		Zum besseren Verständnis wurden die Angaben des niederländischen Streckenteils durch „Nederland/Niederlande“ ergänzt.																								
Rijrichting Zevenaar Oost – Emmerich																																																																			
Tussen	en	‰																																																																	
Km 109,798	Km 111,026	2,5 (oplopend naar Emmerich/steigt in Richtung Emmerich)																																																																	
Rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost																																																																			
Km 111,026	Km 109,798	2,3 (aflopend naar Zevenaar/fällt in Richtung Zevenaar)																																																																	
Rijrichting Zevenaar Oost – Emmerich (Nederland/Niederlande)																																																																			
Tussen	en	‰																																																																	
Km 109,798	Km 111,026	2,5 (oplopend naar Emmerich/steigt in Richtung Emmerich)																																																																	
Rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost (Nederland/Niederlande)																																																																			
Km 111,026	Km 109,798	2,3 (aflopend naar Zevenaar/fällt in Richtung Zevenaar)																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rijrichting/Richtung Emmerich – Zevenaar Oost (Regel- und Gegengleis)</th> </tr> <tr> <th>Zwischen/Tussen</th> <th>und/en</th> <th colspan="2">‰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Km 60,928 (Ausfahrsignal Bf Emmerich Richtung Zevenaar Oost) (Uitrijsein station Emmerich richting Zevenaar Oost)</td> <td>Km 72,613 (Staatsgrenze/staatsgrens)</td> <td>+ 2,2 - 2,3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Rijrichting/Richtung Zevenaar Oost – Emmerich (Regelgleis – rechter Spoor)</th> </tr> <tr> <td>Km 72,613 (Staatsgrenze/staatsgrens)</td> <td>Km 69,720 (ehem. Sbk 645/voormalig bloksein 645)</td> <td>+ 0,7</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Km 69,720 (ehem. Signal/voormalig bloksein 645)</td> <td>Km 60,928 Bf Emmerich</td> <td>+ 2,2</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Rijrichting/Richtung Zevenaar Oost – Emmerich (Gegengleis – linker Spoor)</th> </tr> <tr> <td>Km 72,613 (Staatsgrenze)</td> <td>Km 60,928 Bf Emmerich</td> <td>+ 2,2</td> <td>- 2,2</td> </tr> </tbody> </table>	Rijrichting/Richtung Emmerich – Zevenaar Oost (Regel- und Gegengleis)				Zwischen/Tussen	und/en	‰		Km 60,928 (Ausfahrsignal Bf Emmerich Richtung Zevenaar Oost) (Uitrijsein station Emmerich richting Zevenaar Oost)	Km 72,613 (Staatsgrenze/staatsgrens)	+ 2,2 - 2,3	-	Rijrichting/Richtung Zevenaar Oost – Emmerich (Regelgleis – rechter Spoor)				Km 72,613 (Staatsgrenze/staatsgrens)	Km 69,720 (ehem. Sbk 645/voormalig bloksein 645)	+ 0,7	0,0	Km 69,720 (ehem. Signal/voormalig bloksein 645)	Km 60,928 Bf Emmerich	+ 2,2	2,2	Rijrichting/Richtung Zevenaar Oost – Emmerich (Gegengleis – linker Spoor)				Km 72,613 (Staatsgrenze)	Km 60,928 Bf Emmerich	+ 2,2	- 2,2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rijrichting/Richtung Emmerich – Zevenaar Oost (Duitsland/Deutschland)</th> </tr> <tr> <th>Zwischen/Tussen</th> <th>und/en</th> <th colspan="2">‰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Km 61,824 (Einfahrsignal F/FF Bf Emmerich Richtung Zevenaar Oost) (Inrijsein F/FF station Emmerich richting Zevenaar Oost)</td> <td>Km 70,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km 61,8</td> <td>Km 62,0</td> <td>7,0</td> <td>steigt</td> </tr> <tr> <td>Km 63,0</td> <td>Km 63,2</td> <td>1,1</td> <td>fällt</td> </tr> <tr> <td>Km 66,0</td> <td>Km 66,7</td> <td>3,1</td> <td>fällt</td> </tr> <tr> <td>Km 67,2</td> <td>Km 67,7</td> <td>4,5</td> <td>fällt</td> </tr> <tr> <td>Km 68,3</td> <td>Km 68,6</td> <td>4,7</td> <td>steigt</td> </tr> </tbody> </table>	Rijrichting/Richtung Emmerich – Zevenaar Oost (Duitsland/Deutschland)				Zwischen/Tussen	und/en	‰		Km 61,824 (Einfahrsignal F/FF Bf Emmerich Richtung Zevenaar Oost) (Inrijsein F/FF station Emmerich richting Zevenaar Oost)	Km 70,0			Km 61,8	Km 62,0	7,0	steigt	Km 63,0	Km 63,2	1,1	fällt	Km 66,0	Km 66,7	3,1	fällt	Km 67,2	Km 67,7	4,5	fällt	Km 68,3	Km 68,6	4,7	steigt	Einarbeitung der aktuellen Gefälletafeln.
Rijrichting/Richtung Emmerich – Zevenaar Oost (Regel- und Gegengleis)																																																																			
Zwischen/Tussen	und/en	‰																																																																	
Km 60,928 (Ausfahrsignal Bf Emmerich Richtung Zevenaar Oost) (Uitrijsein station Emmerich richting Zevenaar Oost)	Km 72,613 (Staatsgrenze/staatsgrens)	+ 2,2 - 2,3	-																																																																
Rijrichting/Richtung Zevenaar Oost – Emmerich (Regelgleis – rechter Spoor)																																																																			
Km 72,613 (Staatsgrenze/staatsgrens)	Km 69,720 (ehem. Sbk 645/voormalig bloksein 645)	+ 0,7	0,0																																																																
Km 69,720 (ehem. Signal/voormalig bloksein 645)	Km 60,928 Bf Emmerich	+ 2,2	2,2																																																																
Rijrichting/Richtung Zevenaar Oost – Emmerich (Gegengleis – linker Spoor)																																																																			
Km 72,613 (Staatsgrenze)	Km 60,928 Bf Emmerich	+ 2,2	- 2,2																																																																
Rijrichting/Richtung Emmerich – Zevenaar Oost (Duitsland/Deutschland)																																																																			
Zwischen/Tussen	und/en	‰																																																																	
Km 61,824 (Einfahrsignal F/FF Bf Emmerich Richtung Zevenaar Oost) (Inrijsein F/FF station Emmerich richting Zevenaar Oost)	Km 70,0																																																																		
Km 61,8	Km 62,0	7,0	steigt																																																																
Km 63,0	Km 63,2	1,1	fällt																																																																
Km 66,0	Km 66,7	3,1	fällt																																																																
Km 67,2	Km 67,7	4,5	fällt																																																																
Km 68,3	Km 68,6	4,7	steigt																																																																